

ПРИМЕР МОНТАЖА И РЕКОМЕНДАЦИИ



Установка ПВХ фитингов под клей



1 Подготовьте необходимые инструменты



2 Срежьте скос, под углом 15°



3 Выполните разметку границы склейки



4 Нанесите праймер на внутреннюю часть фитинга



5 Нанесите праймер на поверхность трубы



6 Нанесите праймер на торцевую часть фитинга



Важно!

- Контур требует утепления в случае эксплуатации на улице в условиях ниже -15°C.
- Температура рабочей жидкости не должна превышать +60°C.
- Пластичность детали снижается при низких температурах.
- Не используйте трубы с царапинами и сколами.
- Рекомендованный температурный режим при работе от +5 до +45°C.
- Перед введением в эксплуатацию выдержите склеенные узлы не менее 24 часов.



Установка ПВХ фитингов под клей



7 Нанесите ровный слой клея на поверхность трубы



8 Нанесите тонкий ровный слой клея на внутреннюю часть фитинга



9 Нанесите контрольный слой клея на поверхность трубы



10 Соедините фитинг с трубой, нажимая и проворачивая на $\frac{1}{4}$ оборота



11 Удерживайте положение в течение 30 секунд



12 Удалите остатки клея с поверхности трубы и фитинга



Советы по монтажу

- При монтаже в холодную погоду, выдержите клей при комнатной температуре перед началом работ.
- Для лучшей очистки поверхности используйте специальный очиститель для труб ПВХ.
- На фитинг наносится более тонкий слой клея, чем на трубу. Направление движения кисточки всегда должно быть вдоль трубы.
- При монтаже труб диаметром выше 225 мм рекомендуем фиксировать соединения руками на 40-50 секунд.
- Ввиду быстрого высыхания клея, склеивание труб диаметром более 50 мм рекомендуется производить при наличии 2 монтажников.