

Посібник користувача ігрового басейну (висота <16" (40 см))

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



Не залишайте дітей без нагляду – ризик утоплення.

- ЛИШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ.
- Лише для використання надворі.
- Діти можуть потонути в дуже незначній кількості води. Спорожнюйте басейн, який не використовується.
- Не встановлюйте басейн для малюків на бетон, асфальт або іншу тверду поверхню.
- Встановіть виріб на рівній поверхні на відстані щонайменше 2 м від споруд або перешкод, як-от паркан, гараж, будинок, гілки, які звисають, мотузки для сушіння білизни або електричні дроти.
- Рекомендовано гратися спиною до сонця.
- Користувач басейну для малюків повинен модифікувати його (наприклад, додавати приладдя) відповідно до вказівок виробника.
- Зберігайте вказівки з монтажу та встановлення для подальшого використання.

ВСТАНОВЛЕННЯ


ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНЕ МІСЦЕ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

- Через значну сукупну вагу води в басейні та користувачів важливо, щоб поверхня, вибрана для встановлення басейну, була здатна постійно рівномірно підтримувати таку загальну вагу встановленого басейну.
- Слід забезпечити належну систему зливу води для відведення води, що переливається через край. Під час наповнення, зливання і в процесі експлуатації з басейну може виливатися вода.
- Поверхня має бути рівною і гладенькою. Якщо поверхня нахилена або нерівна, це може призвести до пошкодження конструкції басейну і зварного шва.
- Із вибраної поверхні слід прибрати будь-які предмети. Через вагу води будь-який предмет під басейном може пошкодити або проколоти матеріал дна басейну.
- Із вибраної поверхні слід видалити всі агресивні рослини та бур'яни. Ці види рослинності з потужною вегетацією можуть прорости крізь лайнер басейну і призвести до витоку води. Трава або інша рослинність, яка може спричинити появу запаху або слизу, повинна бути усунена з місця установки.
- Над вибраною ділянкою не має бути повітряних ліній електропередач або дерев. Переконайтеся, що на вибраній ділянці немає підземних комунікацій, ліній чи кабелів.
- Вибрана ділянка має розташовуватися далеко від входу в будинок. Не розміщуйте навколо басейну будь-яке обладнання чи інші меблі. Вода, що виходить з басейну під час використання або через несправність, може пошкодити меблі всередині будинку чи навколо басейну.
- **Рекомендовані поверхні для встановлення: трава, ґрунт і всі інші поверхні, які відповідають вищезазначеним умовам для встановлення басейну.**
- **Поверхні, яких слід уникати: бруд, пісок, гравій, настил, балкон, проїжджа частина, поміст, м'який/рихлий ґрунт або інша поверхня, яка не відповідає вищезазначеним умовам для встановлення басейну.**

МОНТАЖ

Попередження: Монтаж мають виконувати дорослі.

- Почніть з надування нижньої камери. Потім перейдіть до верхньої та будь-яких запасних частин (якщо є). Закрийте запобіжні клапани по завершенню надування (повітряний насос до комплекту не входить).
- Коли кільце досягає правильного тиску, воно повинно бути трохи жорстким на дотик. Надмірне його надування може спричинити постійну деформацію або пошкодження через високу еластичність ПВХ матеріалу.
- НЕ НАЛИВАЙТЕ ЗАБАГАТО ВОДИ, оскільки це може призвести до руйнування басейну.**
УВАГА! Поки басейн наповнюється водою, не залишайте його без нагляду.



Правильний рівень води Надувний

Надувний басейн

ПРИМІТКА. Усі малюнки наведено лише з метою ілюстрування. Вони можуть не відповідати фактичному виробу. Масштаб не відповідає дійсності.

ОБРОБКА ВОДИ

- Міняйте воду в басейні часто (особливо за спекотної погоди) або за умови значного забруднення, оскільки брудна вода небезпечна для користувачів.
- Зверніться до місцевого продавця, щоб придбати хімікати для обробки води в басейні. Суворо дотримуйтеся інструкцій виробника хімічних засобів.


Зливання води з басейну

- Перевірте місцеві регулятивні норми з особливими інструкціями щодо утилізації води з плавального басейну.
- Для надувного басейну: щоб злити воду, здуйте усі повітряні камери, одночасно натиснувши на стінку басейну.
Для басейну Fill 'N Fun: натисніть на стінку басейну щоб злити воду.

ПРИМІТКА. Зливання води мають виконувати лише дорослі!

ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Після використання обережно витріть усі поверхні вологою тканиною.
Примітка: Ніколи не використовуйте розчинників або інших хімікатів, які можуть пошкодити виріб.
- Висушіть басейн на повітрі; коли басейн повністю висохне, обережно складіть його та сховайте в оригінальну упаковку. Якщо басейн висохнув не повністю, може виникнути пліснява, яка пошкодить басейн.
- Зберігайте у недоступному для дітей сухому місці за температури вище 15°C (59°F).
- Перевіряйте виріб на наявність пошкоджень перед початком кожного сезону і регулярно протягом використання.



Артикул виробника	Вік
52639	12M+
51004; 51005; 51008; 51009; 51012; 51024; 51025; 51026; 51027; 51033; 51034; 51061; 51085; 51103; 51104; 51112; 51115; 51118; 51119; 51120; 51124; 51128; 51145; 51202; 51203; 55004; 55021; 55022; 55028; 55029; 55030; 91007; 91009; 91018; 91028; 91046; 91047; 91060; 91066; 91067; 91069; 91209; 93205; 93403; 93501; 51144; 91079; 91007; 91099; 98006; 98018; 51226	2+
54122; 54445	3+

Зверніться до назви товару або артикульного номера, зазначеного на упаковці. Упаковку слід уважно читати та зберігати для посилання в майбутньому.